

\*\*\*\*\*

計測・制御ソフトウェア  
SGEMCS Ver6.06 について

2014.10.14 シグマ光機株式会社 技術センター

\*\*\*\*\*

動作環境

◆ハードウェア

WindowsXP/Vista/7 (32bit/64bit) が正常に動作する DOS/V パソコン。

C P U : Pentium4 1GHz 以上。

メモリ : 512MB 以上。  
(推奨 1 GB 以上)

ハードディスク : 50MB 以上の空き容量が必要。

ドライブ : CD-ROM (提供媒体が読込めるもの)

◆ソフトウェア

O S : Microsoft WindowsXP/Vista/7 (32bit/64bit)  
日本語版。

アプリケーション : Microsoft Excel 97 以上でマクロが使用可能なもの。

◆インタフェース

本製品では RS232C/GPIB/USB のインタフェースをサポートしておりますが、使用される環境や機器等により制限がありますのでご注意ください。

R S 2 3 2 C : 標準対応。

G P I B : ナショナルインスツルメンツ社の GPIB ボード/  
カードのみに対応。

GPIB インタフェースを使用する場合は、事前に  
インタフェースボードの装着と、ボードに付属の  
デバイスドライバおよびライブラリのインストール  
が必要です。

U S B : シグマ光機製ステージコントローラ SHOT シリーズ  
に対応。  
USB インタフェースを使用する場合は、事前に SHOT  
シリーズ用の USB デバイスドライバのインストール  
が必要です。  
OS が Microsoft WindowsVista/7 (32bit/64bit) の  
パソコンで使用可能です。

◆その他

- ・ 弊社では下記の環境にて動作確認を行っております。  
Excel97/2000/2002/2003。
- ・ USB インタフェースは下記シグマ光機製ステージコントローラにて  
動作確認を行っております。  
SHOT (Mark) -202/204/302/304、FINE (Mark) -501/502/503 シリーズ。

本製品の動作に関する保証及び問い合わせは上記環境に限らせて頂きます。