

ソフトウェアのライセンスについて

ご使用頂くソフトウェアは、パソコン1台につき1本ご購入頂く必要がございます。

弊社のソフトウェアではライセンス管理のため、ソフトウェアをインストールしたパソコンごとに識別 ID を生成し、この ID によりソフトウェアのライセンス情報を管理しています。

ソフトウェアをインストールしたパソコンでは、ライセンスキーが閉じた状態となっており、キーが閉じた状態では30日間のみ使用することができますが、30日が経過するとキーを開錠しない限り継続して使用することができなくなります。

ご購入頂きましたソフトウェアには、1台分の開錠キー(パスワード)の権利を有していますので、この開錠キー(パスワード)により継続してお使い頂くことができます。

開錠キー(パスワード)につきましては、ソフトウェアをインストール後、起動した画面の「登録」メニューで表示される ID を弊社へ連絡することにより、開錠キー(パスワード)を発行することになります。

※ライセンス管理用の開錠キー(パスワード)は、インストール用のシリアルNo.とは異なります。

「ソフトウェア登録の手順」

1. ソフトウェアをパソコンにインストール(インストール用シリアルNo.入力)
2. ソフトウェアを起動
3. 「登録」メニューを選択(ID が表示される)
4. 弊社へ開錠キー(パスワード)を請求(電子メール、FAX、Web)

※Web アドレス https://jp.optosigma.com/ja_jp/software_product-key

開錠キー(パスワード)請求と明記の上、下記内容をお知らせください。

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">・お客様名・ご住所・ご連絡先(電話番号、メールアドレス、FAX 番号)・製品名・ご購入年月日・ご購入先・インストール用シリアルNo.・ID 番号 |
|---|

5. 弊社より開錠キー(パスワード)をご連絡
6. 「登録」メニューで開錠キー(パスワード)を入力(継続使用可能)

※ライセンス管理用の開錠キー(パスワード)は、ソフト1本につき1つの発行となります。

複数の発行は有償となります。

ソフトウェア開錠キー「パスワード」請求

お客様名

会社名: _____

ご担当者: _____

ご住所

郵便番号: _____

_____都道府県_____市区町村郡_____

ご連絡先

電話番号: _____

FAX 番号: _____

メールアドレス: _____

製品名

ご購入年月日

_____年_____月_____日

ご購入先

インストール用シリアルNo.(CD-ROM に添付のシリアル番号)

ID 番号

※この用紙にご記入頂き、FAX または電子メールにてシグマ光機株式会社までお送りください。

東京本社 FAX:03-5638-6550 電子メール:sales@sigma-koki.com

大阪支店 FAX:06-6307-4834 電子メール:sales.osaka@sigma-koki.com

九州営業所 FAX:092-481-4310 電子メール:sales.kyushu@sigma-koki.com

なお、弊社 Web ページからも同様の内容を入力して、開錠キー(パスワード)を請求できます。


Web アドレス https://jp.optosigma.com/ja_jp/software_product-key

ID 番号1つにつき1つのソフトウェア開錠キー「パスワード」を発行致します。


SGTERM の ID 番号について

SGTERM の「ID 番号」は以下の手順にて確認／登録できます。

1. メニューの「情報」から「登録」を選択。



2. 登録画面が表示され、その中に ID が表示されます。



3. 表示された ID を弊社へ連絡し、開錠用パスワードを入手してください。
4. 入手した開錠用パスワードを入力すると、継続使用が可能になります。

